

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.majak.nt-rt.ru || единый адрес: mka@nt-rt.ru



УРОВНЕМЕР ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ УВВ-М

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон верхних пределов измерений уровня от 300 до 11000 мм.

Обмен данными – по интерфейсу RS-485, протокол Modbus, режимы RTU и ASCII.

Токовый выходной сигнал 0-5 или 4-20 мА (длина линии связи до 350 м).

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности преобразования уровня раствора: - в цифровой сигнал ± 6 мм; - в сигнал постоянного тока $\pm 0,3$ мА;

Питание универсальное: от сети постоянного или переменного с частотой 50 Гц тока и напряжением 24 В. Мощность, потребляемая уровнемером от сети, не более 10 Вт.

Диаметры измерительного колодца: 32, 60 и 133 мм.

Степень защиты оболочки от проникновения внешних твердых предметов и воды – IP65.

Классы безопасности: ЗНУ и 4Н по НП-016-2005.

Температура контролируемого раствора от плюс 5 до плюс 120 °С.

Значение вероятности безотказной работы за заданное время 8000 ч не менее 0,98.

Средний срок службы уровнемера не менее 10 лет.

КОНСТРУКЦИЯ

Уровнемер состоит из преобразователя измерительного и чувствительного элемента (колодца).

Детали уровнемера, соприкасающиеся с контролируемой и окружающей средами, изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Имеются варианты исполнения колодца из титана марки ВТ1-0.

Уровнемер, в зависимости от конструкции аппарата, имеет три основных способа крепления колодца на аппарате: непосредственно приваривание к аппарату (колодец диаметром 133 мм); фланцевое с уплотнением шар по конусу (колодцы диаметром 60 и 133 мм) и штуцерное с уплотнением шар по конусу (колодец диаметром 32 мм).

Уровнемер может устанавливаться на технологических аппаратах в необслуживаемых и обслуживаемых зонах.

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.majak.nt-rt.ru || единый адрес: mka@nt-rt.ru